

MANUAL D'USUARI ALARMA CENTRAL DSC NEO

ARMAT I DESARMAT DE LA CENTRAL

Abans d'armar el panell, asseguri's de que totes les portes protegides i les finestres estan ben tancades i aturi el moviment a les àrees cobertes amb detectors de moviment.

Per ARMAR introdueixi el seu codi de 4 dígits. Quan el codi introduït sigui correcte, l'indicador d'armat (led vermell) s'engegarà.

Per DESARMAR introdueixi el seu codi de 4 dígits. Quan el codi introduït sigui el correcte, l'indicador d'armat s'apagarà.

En cas d'haver introduït el corri erròniament, el to d'avís sonarà tres vegades, polsi la tecla (#) i seguidament introdueixi el codi correcte una altra vegada.

ANUL·LACIÓ DE ZONES

Per anul·lar o excloure una zona introdueixi la següent seqüència de tecles:

(*) + (1) + (número (s) de la(es) zona (es) que serà exclosa, de 02 a 48), l'indicador d'aquesta zona s'il·luminarà per indicar que ha estat anul·lada.

Per treure l'anul·lació, introdueixi el número de zona i l'indicador s'apagarà.

Polsi (#) per retornar a l'estat "Listo".

PROGRAMAR CODIS DE SEGURETAT

Codi principal

Polsi (*) + (5) + (actual codi de fàbrica) + (01) + (nou codi principal) + (#).

El codi ha de ser de 4 dígits. **Li recomanem que el codi principal de fabricació (1234) no sigui utilitzat.**

Per programar un nou codi: (a part del principal)

Polsi (*) + (5) + (codi principal) + (número de codi de 02 a 48) + (nou codi d'accés) + (#).

Exemple:

Vol introduir el codi 5678 al número 3.

-Polsi (*) + (5) + (codi principal) + (03) + (5678) + (#).

Per esborrar un codi

Polsi (*) + (5) + (codi principal) + (número de codi de 02 a 48) + (*) + (#).

****EL CODI PRINCIPAL MAI HAURÀ DE SER ESBORRAT****

MEMÒRIA D'ALARMA

Quan una alarma s'activa, l'indicador lluminós "Sistema" s'engegarà.

Per veure els sensors que han generat l'alarma, pressioni (*) + (3). L'indicador lluminós Sistema i el número de zona anul·lada s'engegaran.

Pressioni (#) per sortir. Per esborrar la memòria connecti i desconnecti el sistema.

CONDICIONS DE PROBLEMA

Quan es detecta una condició de problema, l'indicador Sistema s'engega i el teclat xiula cada 10 segons. Pressioni la tecla (#) per silenciar els xiulets. Pressioni (*) + (2) per veure la condició de problema. El número de zona engegat equival al número de fallada especificat a continuació:

1. Requereix servei tècnic per solucionar el problema.
2. Pèrdua d'electricitat. (Comprovi que tingui electricitat).
3. Fallada de línia telefònica. (Comprovi la connexió de la línia telefònica).
4. Fallada comunicació. (Comprovi que tingui la línia telefònica en correcte estat).
5. Fallada de sensor. (Te problemes amb els sensors, truqui al servei tècnic).
6. Sabotatge de sensor (Te problemes de sabotatge, truqui al servei tècnic).
7. Bateria baixa de sensor sense fils. Truqui al servei tècnic.
8. Pèrdua d'hora i data. Mirar el següent apartat per solucionar problema.

PROGRAMACIÓ D'HORA I DATA

Pressioni (*) + (6) més el codi principal. L'indicador Sistema farà pampallugues i l'indicador armat s'engegarà.

Pressioni (1) per seleccionar l'hora i la data. L'indicador "Listo" s'engegarà.

Introdueixi l'hora en formato 24 hores (HH:MM) i, a continuació, la data (MM:DD:AA).

Pressioni (#) per sortir de programació.

PER RESETEJAR ELS SENSORS DE FOC

Una vegada desconnectat el sistema, polsi (*) + 72. Es resetejaran els sensors.